

## Установка значения в эмулятор



В эмулятор записывается разница между желаемым и текущим пробегом, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения показаний.

Если текущее показание 100000 а требуемое 80000, то вводить нужно разницу между ними 20000.

Так же и для увеличения, если текущее 100000 а требуемое 145000, то так-же нужно вводить разницу 45000.

### Установка

Как пример устанавливаем значение **123456** (Разница)

1. Включить зажигание, выждать 10 секунд
2. Нажать кнопку **0.0/SET** и ждать 5 секунд до появления показаний на одометре **888888**

Если требуется установить показания в минус то **отпустить кнопку**, если требуется установить показания в плюс то продолжать **держат кнопку** до появления показаний на одометре **111111** и отпустить кнопку.



3. Выждать 2 секунды.
4. Установка последней цифры вводимого значения 12345**6**. Нажать на кнопку **0.0/SET** и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
5. Установка пятой цифры вводимого значения 1234**5**6. Нажать на кнопку **0.0/SET** и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.

6. Установка четвертой цифры вводимого значения 123**4**56. Нажать на кнопку **0.0/SET** и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
7. Установка третьей цифры вводимого значения 12**3**456. Нажать на кнопку **0.0/SET** и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
8. Установка второй цифры вводимого значения 1**2**3456. Нажать на кнопку **0.0/SET** и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
9. Установка первой цифры вводимого значения **1**23456. Нажать на кнопку **0.0/SET** и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
10. Нажать кнопку для подтверждения установленного значения.



